



選購型號 : MT-X16- [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

NO.	顯示位數	NO.	輸入	NO.	防水	NO.	警報輸出	NO.	傳輸輸出
3	1層顯示	A	4~20mA		不防水				
		W			防水	2AL	二組警報	R5	RS485

功能設定 :

- FUN** 按此鍵放開後 (Click) 啟動瀏覽功能 ALARM / HYSTE / DELAY / SPAN / ZERO / BRIGHT / COLO\_D / COLO\_U / ADDRE. 在瀏覽功能時長按此鍵超過 3 秒後啟動設定功能, 此時再按 ▶ 鍵及 ▲ 鍵來改變設定值後, 再按 R 鍵存入新設定值.
- ▶** 按此鍵使待設定位數 (閃爍) 右移一位數.
- ▲** 按此鍵使待設定位數 (閃爍) 設定值加 1.
- R** 在設定功能時按此鍵存入新設定值並跳出設定功能. \* 設定完時按 R 鍵才會存入新設定值 \*

瀏覽設定值: (ALARM / HYSTE / DELAY / SPAN / ZERO / BRIGHT / COLO\_D / COLO\_U).



警報點設定: (ALARM 可設定範圍 : 0~199)

**ALARM 100** 設定方式: 瀏覽至此參數或已進入設定功能時, 按住 FUN 鍵超過 3 秒時, 待設定位數閃爍時即可用右移鍵及向上鍵改變設定值, 再按 R 鍵存入新值.

遲滯設定: (HYSTA 可設定範圍 : 0~9)

**HYSTE 0** (此機型未使用此項功能).

延遲時間設定: (DELAY 可設定範圍 : 0~99)

**DELAY 10** (此機型未使用此項功能).

滿刻度設定: (SPAN 可設定範圍 : 0~199)

**SPAN 130** 設定方式: 瀏覽至此參數或已進入設定功能時, 按住 FUN 鍵超過 3 秒時, 待設定位數閃爍時即可用右移鍵及向上鍵改變設定值, 再按 R 鍵存入新值(若無按此鍵即跳出設定功能則不會存入新值).

零點設定: (ZERO 可設定範圍 : 0~199)

**ZERO 000** 設定方式: 瀏覽至此參數或已進入設定功能時, 按住 FUN 鍵超過 3 秒時, 小數點待設定位數閃爍時即可用右移鍵及向上鍵改變設定值, 再按 R 鍵存入新值(若無按此鍵即跳出設定功能則不會存入新值).

亮度設定: (Bright 可設定範圍 : 0~9; 0 = 最低亮度; 9 = 最高亮度)

**BRIGHT 0** → **BRIGHT 9**

數字顏色設定: (COLO\_D 可設定範圍 : 0~8; 0= 紅色; 1= 黃色; 2= 綠色; 3= 藍色; 4= 紫色; 5= 靛色; 6= 白色; 7,8 = 自動變色; )



單位顏色設定: (COLO\_U 可設定範圍 : 0~6; 0= 紅色; 1= 黃色; 2= 綠色; 3= 藍色; 4= 紫色; 5= 靛色; 6= 白色; )



看板站址設定: (可設定範圍 01~99)

**ADDRE 01** 設定方式: 瀏覽至此參數或已進入設定功能時, 按住 FUN 鍵超過 3 秒時, 小數點待設定位數閃爍時即可用右移鍵及向上鍵改變設定值, 再按 R 鍵存入新值(若無按此鍵即跳出設定功能則不會存入新值).

參數內容	數值顯示	警報設定	遲滯設定	延時設定	滿刻度設定	零點設定	亮度設定	數字顏色	單位顏色	看板站址
對應位址	40001	40002	40003	40004	40005	40006	40007	40008	40009	40010
起始位置	0 讀	1 讀寫	2 讀寫	3 讀寫	4 讀寫	5 讀寫	6 讀寫	7 讀寫	8 讀寫	9 讀寫
數值範圍	0 ~ 199	0 ~ 199	0 ~ 9	0 ~ 99	0 ~ 199	0 ~ 199	0 ~ 9	0 ~ 8	0 ~ 6	01 ~ 99